MANUEL D' UTILISATION
Téléphone KOOLTECH TE623

INTRODUCTION

Ce manuel est destiné à vous familiariser avec l'appareil. Afin d'optimiser l'utilisation du téléphone, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le téléphone,

CARACTÉRISTIQUES

- FSK/DTMF compatible avec l'auto détection
- Écran LCD à 16 chiffres
- 99 mémoires entrée et 18 sorties
- 16 types de tonalité pour sélectionner
- 3 types de musique d'attente
- Fonction ne pas déranger
- Fonction flash et pause
- Fonction de transfert entre téléphones parallèles (utiliser deux modèles identiques)
- Code secret dans la fonction ne pas déranger pour éviter de rater les appels VIP
- Fonction pré-marquer et édition
- Fonction rappel et rappel automatique
- 5 types d'alarmes
- 16 niveaux de contraste LCD
- Fonction calculatrice et touche de tonalité
- Fonction appel pour enfants
- Set code PABX
- 4 niveaux de volume pour le main libre
- 8 niveaux de volume d' appel
- Fonction d'allumage LCD
- A l'épreuve des bruits. Éviter les sources de chaleurs
- Main libre et système de conversation main libre
- Indicateur LED pour usage et nouveaux appels

INSTALLATION

1. L'unité nécessite 3 piles de 1,5V AA. Ouvrir le compartiment à piles (il est recommandé d'utiliser des piles alcalines), introduire les piles dans le bon sens. L'heure doit apparaître sur l'écran après avoir placé les piles.
2. Insérer le câble dans l'emplacement correspondant de la base et le connecter à la prise murale.
3. Connecter le combiné à l'unité.
4. Régler l'écran avec la date et heure.
5. Demander un numéro de téléphone à votre fournisseur (si vous ne possédez pas de numéro de téléphone).

RECEVOIR UN APPEL

1. Quand vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'écran LCD affiche le numéro appelant, la date, l'heure. Le numéro de téléphone dans l'icône NEW indique quand il y a eu un appel manqué.

2. Si le même numéro rappel et que l'appel précédent n'a pas été vu, l'écran LCD vous indique REP.
3. Quand la mémoire d'entrée est pleine, les derniers numéros entrants effacent les numéros les plus anciens de la mémoire.

NOTE : Afin que le téléphone affiche les numéros de téléphone entrant et autres informations, vous devez avoir une ligne de téléphone active.

- **Utilisation du combiné**

1. Décrocher le combiné et parler.
2. Quand vous avez terminé raccrocher le combiné sur la base.

- **Connecter le haut-parleur**

1. Pendant l'utilisation du combiné, appuyer sur la touche et reposer le combiné sur la base.
2. Quand vous avez terminé, appuyer à nouveau sur la touche

- **Utilisation du haut-parleur**

1. Quand le téléphone sonne, appuyer sur la touche et parler à votre interlocuteur. Pour que votre interlocuteur vous entende correctement, approcher à une distance de 32cm ou moins.
2. Quand vous avez terminé, appuyer à nouveau sur la touche

NOTE : Généralement l'appel entrant sort entre la première et deuxième sonnerie. S'il vous plaît, réponder au téléphone après la deuxième sonneries.

PASSER UN APPEL

- **Utilisation du combiné**

1. Décrocher le combiné.
2. Composer le numéro souhaité.
3. Quand vous avez terminé raccrocher le combiné sur la base

- **Utilisation du haut-parleur**

1. Appuyer sur la touche
2. Composer le numéro souhaité.
3. Quand vous avez terminé, appuyer à nouveau sur la touche

- **Composer un numéro avant appel**

1. Quand le combiné est sur la base, composer le numéro souhaité.
2. En cas d'erreur, utiliser la touche DEL pour corriger.
3. Appuyer sur la touche ou décrochez le combiné, le numéro s'affiche automatiquement.

- **Rappeler**

1. Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche
2. Appuyer sur la touche RAPELLER, le dernier numéro affiché se compose à nouveau.

- **Rappel automatique**

1. Appuyer sur la touche et composer un numéro.
2. Si la ligne sonne, appuyez sur la touche ARD et le dernier numéro composé se répétera chaque 9-10 secondes jusqu'à ce que la ligne soit libre.
3. Le téléphone recomposera le même numéro 32 fois.
   Quand vous utilisez le rappel automatique et recevez un appel, décrocher le combiné ou appuyer sur la touche pour répondre et la fonction rappel automatique prendra fin.

LIRE, RETOURNER LES APPELS ET EFFACER LES APPELS ENTRANTS

- **Lire**

Avec le téléphone raccroché, appuyer sur MONTER/+ ou DESCENDRE/- pour lire les numéros.

- **Effacer**

  Quand le numéro que vous souhaitez effacer s'affiche, appuyer sur la touche DEL (effacer) et le numéro s'efface.

  En maintenant la touche enfoncée pendant 3 secondes, la listes de tous les numéros entrant est effacée.

- **Retourner les appels**

1. Rechercher le numéro souhaité, appuyer sur la touche ou décrocher le combiné et le numéro s'affiche.
2. Appuyer sur le touche REDIAL, l'écran LCD affiche PICK UP, appuyer sur ou décrocher le combiné et le numéro s'affiche ou
3. appuyer et maintenir la touche REDIAL jusqu'à l'apparition de PICK UP, appuyer sur ou décrocher le combiné et le numéro s'affiche. Si le code PABX est mis, le téléphone le détectera et annulera le code avant le numéro automatiquement quand vous retournez l'appel. En premier le code PABX s'affiche, après 2 secondes le numéro s'affiche.

ÉVITER QUE LES MESSAGES FSK SE RÈGLENT EN TEMPS RÉEL

Quand vous entrez un message FSK, l'appareil le règle en temps réel automatiquement. Pour éviter ceci, il faut suivre les étapes suivantes :

1. Avec le combiné raccroché, appuyer et maintenir la touche ALARME pendant 3 secondes. L'écran LCD affiche DATE OFF.
2. Appuyer à nouveau sur la touche ALARME, et l'écran LCD affiche DATE ON.
3. Appuyer sur la touche SET pour sortir.

NOTE : DATE OFF, empêche l'auto réglage en temps réel.

LIRE, RENVOYER LES APPELS ET EFFACER LES NUMÉROS SORTANT

- **Lire**

  Avec le téléphone raccroché, appuyer sur la touche OUT/x. Appuyer rapidement pour voir tous les appels sortant un à un.

- **Renvoyer les appels**

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer sur la touche OUT/x pour trouver le numéro souhaité, en continuant appuyer sur la touche ou décrocher le combiné et le numéro s'affiche.
2. Ou appuyer sur la touche REDIAL, et l'écran LCD affiche PICK UP, appuyer sur la touche ou décrocher le combiné et le numéro s'affiche.

- **Effacer**

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer sur la touche OUT/x pour trouver le numéro souhaité.
2. Appuyer sur la touche DEL et le numéro s'efface.
3. Maintenir la touche DEL enfoncée pendant 3 secondes, tous les numéros sortant s'effacent.

MENU RÉGLAGE

Avec le téléphone raccroché, appuyer sur la touche SET pour ouvrir le menu de réglage. Utiliser les touches UP/+ ou DOWN/- pour sélectionner le sous menu et appuyer sur la touche SET pour entrer. Dans le menu, appuyer sur les touches UP/+ ou DOWN/- pour rechercher un thème et appuyer sur la touche SET pour confirmer votre choix et faire les réglage pas à pas. Appuyer sur la touche DEL ou ne rien toucher pendant 16 secondes pour sortir du menu réglage.

Détail du menu :

- **Réglage date et heure**

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer sur la touche SET. L'écran LCD affiche SET 1 DATE. Appuyer sur SET à nouveau et les chiffres correspondants à l'année clignoteront.
2. Appuyer sur les touches UP/+ ou DOWN/- pour régler la date.
3. Appuyer sur la touche SET pour confirmer et passer au mois.
4. Répéter les étapes antérieures pour régler le mois.
5. Répéter à nouveau les étapes antérieures pour régler le jour et l'heure.

- **Régler le contraste de l'écran LCD**

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer sur la touche SET et après UP/+ 2 fois. L'écran LCD affiche SET 3 LCD. Appuyer sur SET à nouveau et LCD 08 apparaît sur l'écran.
2. Appuyer sur les touches UP/+ ou DOWN/- pour régler le contraste. Il y a au total 16 niveaux.
3. Appuyer sur la touche SET pour confirmer et sortir.

- **Régler le temps de clignotement**

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer sur la touche SET et après UP/+ 3 fois. L'écran LCD affiche SET 4 FLASH. Appuyer sur SET à nouveau et FLASH 100 apparaît.
2. Appuyer sur les touches UP/+ ou DOWN/- pour changer THE FLASH TIME à 100, 300, 600 et 1000ms.
3. Appuyer sur la touche SET pour confirmer.

- **Régler l'alarme**

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer une fois sur la touche ALARME. Sur l'écran LCD apparaît 12-00 AL1
2. Appuyer sur les touches UP/+ ou DOWN/- pour sélectionner ON/OFF. L'écran LCD affiche ALM quand l'alarme est déconnectée.
3. Appuyer sur la touche SET. La valeur 12, commence à clignoter.
4. Appuyer sur les touches UP/+ ou DOWN/- pour régler l'heure de l'alarme et appuyer sur la touche SET pour confirmer et modifier les minutes.
5. Appuyer sur les touches UP/+ ou DOWN/- pour régler les minutes et appuyer sur la touche SET pour confirmer, vous avez la possibilité de régler d'autres alarmes.
6. Répéter les étapes antérieures pour régler des alarmes supplémentaires.

NOTE : Les trois premiers groupes d'alarme se répètent périodiquement chaque jours, alors que les deux derniers groupes sonneront seulement une fois.

RÉGLAGE DU CODE SECRET

- **Réglage**

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer et maintenir pendant 3 secondes la touche RING. L'écran LCD affiche PIN----.
2. Entrer un code PIN à 4 chiffres en utilisant le clavier numérique (appuyer sur DEL efface le code secret). Appuyer sur la touche SET pour confirmer.
3. Quand le dernier chiffre du code secret est #, le téléphone active la fonction de sécurité.
4. Éteindre la sonnerie du téléphone (voir « Réglage des sonneries »).

- **Utilisation**

1. Code secret : Quand quelqu'un téléphone, il entend la sonnerie 3 ou 4 fois. Cependant le téléphone ne sonne pas. La personne qui appel entend un petit sifflet. Cela signifie qu'il faut entrer le code secret. Une fois entré, le téléphone sonne. Appuyer sur la touche ou décrocher le combiné pour répondre.
2. Si le code entré est erroné, le téléphone sonnera à nouveau et il faudra entrer le PIN correct.

NOTE : cette fonction est utile si le son du téléphone est déconnecté. Celui qui appel devra connaître le numéro secret pour pouvoir se connecter.

- **Transférer la ligne entre téléphones parallèles**
  Quand un appel entre, utiliser un des téléphones parallèles pour répondre. Appuyer sur * et le numéro d'extension se fixe sur l'autre téléphone et celui-ci sonnera. Appuyer sur la touche ou décrocher le combiné pour répondre.

NOTE : Utiliser des téléphones de mêmes modèles pour transférer les appels.

FONCTION PLUSIEURS APPELS ENTRE TÉLÉPHONES PARALLÈLES

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer et maintenir la touche =/# pendant 3 secondes. L'écran LCD affiche SPI ON.
2. Appuyer sur la touche 2 fois.
3. Appuyer et maintenir à nouveau la touche =/# pendant 3 secondes. Et l'écran affiche SPI OFF. Quand c'est sur la position ON, les utilisateurs qui veulent passer un appel à travers la même ligne entendront le son « DI DI DI DI » en continue et ne pourront appeler.

RÉGLAGE DES SONNERIES ET DU VOLUME

Il y a 16 types de sonneries d'appel, pour sélectionner :

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer sur le touche RING. L'écran affiche RING 02 db8.
2. Appuyer sur la touche RING pour sélectionner la sonnerie souhaitée ou choisir OFF pour l'éteindre.
3. Appuyer sur les touches UP/+ ou DOWN/- pour régler le volume.
4. Appuyer sur la touche SET pour confirmer et sortir.

NOTE : L'intensité du volume est entre 1db et 8db, 8db étant le plus fort. L'option OFF est le mode ne pas déranger. Si vous sélectionnez ce mode, le téléphone ne sonnera pas quand il y a un appel entrant.

RÉGLER LE VOLUME DU MAIN LIBRE

En mode main libre, appuyer sur les touches UP/+ ou DOWN/- pour régler le volume. L'écran affiche le niveau du volume. Il y a 4 niveaux.

SÉLECTION DU MODE D'AFFICHAGE POUR LE CLAVIER OU POUR LES SONNERIES

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer et maintenir pendant 3 secondes la touche ***/.** L'écran affiche **P**. Pour sélectionner l'affichage du clavier.
2. Appuyer 2 fois sur la touche et maintenir appuyé pendant 3 secondes */. l'écran affiche **T.** Pour sélectionner l'option d'affichage par sonnerie.

RÉGLER LE CODE PABX

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer et maintenir pendant 3 secondes la touche DEL pour fixer le code PABX. L'écran affiche SET PCODE – et le trait « - » clignote.
2. Appuyer sur les touches UP/+ ou DOWN/- pour fixer le code PABX de 0 à 9 o -.
3. Si vous choisissez « - » cela signifie que vous ne souhaitez pas de code PABX.
4. Appuyer sur la touche SET pour confirmer et fermer.

MUSIQUE D'ATTENTE

- **Sélection de la musique d'attente**
  Il y a 3 types de musique d'attente, pour sélectionner :

1. Avec le téléphone raccroché ou avec le main libre, appuyer sur la touche HOLD.
2. Appuyer sur la touche OUT/x pour sélectionner la musique souhaitée. Vous pourrez les écouter à ce moment.
3. Appuyer sur les touches UP/+ ou DOWN/- pour régler le volume. Il y a 4 niveaux.
4. Appuyer à nouveau sur la touche HOLD pour sortir.

- **Quand vous parlez au téléphone avec le combiné, appuyer sur HOLD pour mettre le mode attente et la musique démarre. À partir du mode attente (HOLD) :**

1. Décrocher le combiné pour parler.
2. Ou appuyer sur la touche pour quitter le mode attente et parler en mode main libre.

FONTIONNEMENT DE LA MÉMOIRE TOUCHE

- **Stocker un numéro en mémoire dans une touche**

1. Pré-taper le numéro que vous souhaitez stocker ou le rechercher dans les appels entrants ou sortants.
2. Appuyer sur la touche STORE.
3. Appuyer sur M1 ou M2.

- **Appeler depuis la mémoire**
  Avec le téléphone raccroché ou en mode main libre, appuyer sur la mémoire dans laquelle est stocké le numéro que vous souhaitez appeler.

FONTIONNEMENT DE LA MÉMOIRE TOUCHE NUMÉRIQUE

- **Stocker un numéro en mémoire dans une touche numérique**

1. Pré-taper le numéro que vous souhaitez stocker ou le rechercher dans les appels entrants ou sortants.
2. Appuyer sur la touche STORE.
3. Appuyer sur les chiffres (0-9).

- **Appeler depuis la mémoire numérique**
  Avec le téléphone raccroché, appuyer sur la touche STORE et le chiffre dans lequel est stocké le numéro que vous souhaitez appeler, s'affichera.

DÉTECTION BATTERIES FAIBLE

Quand le voltage est inférieur à 3,9V, l'écran affiche l'icône . Changer les piles pour pouvoir appeler.

LUMIÈRE FOND D'ÉCRAN

La lumière de fond s'allume quand il y a un appel entrant, quand quelque chose s'affiche, quand on appuie sur n'importe quelle touche ou quand le téléphone est en mode attente avec musique. La lumière s'éteint si le téléphone reste inactif pendant 10 secondes.

NOTE : Si les piles sont déchargées, la fonction ne sera pas active.

FONCTION DE CLIGNOTEMENT

Quand on fait un appel et que la ligne est occupée, appuyer sur la touche FLASH/+ et ensuite REDIAL pour afficher à nouveau.

FONCTION PAUSE

Si un numéro s'affiche depuis l'extension PABX, appuyer sur le numéro PABX (normalement 0 à 9) +ALARM+ numéro souhaité. Quand il s'affiche à nouveau, inutile d'appuyer sur le numéro PABX ou sur la touche ALARM, appuyer simplement sur REDIAL.

FONCTION ENFANTS

Avec le téléphone raccroché, appuyer et maintenir la touche REDIAL pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de sélection enfants. L'écran affiche BABYCALL OFF, appuyer sur REDIAL pour le mettre sur ON, et continuer en appuyant sur SET. L'écran LCD affiche NO CODE (ou le numéro enfant présélectionné, appuyer DEL pour annuler), entrer le numéro pour enfant avec le clavier numérique et appuyer sur SET pour confirmer.
Après avoir activé la fonction enfants, appuyer sur n'importe quelle touche sauf REDIAL ou décrocher le combiné, le numéro entré s'affiche automatiquement jusqu'à 32 fois.
Quand la fonction enfants est activée, vous pouvez répondre aux appels entrants et passer des appels avec un téléphone parallèles.

NOTE : Si vous n'utilisez pas la fonction enfants, maintenez cette fonction désactivée en choisissant l'option BABYCALL OFF et appuyer sur SET pour confirmer.

TONALITÉ DES TOUCHES

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer et maintenir pendant 3 secondes la touche CAL et le son du clavier s'activera, on entend un son léger.
2. Appuyer et maintenir pendant 3 secondes la touche CAL à nouveau et le son du clavier se désactivera, on entend le même léger son.

FONCTION CALCULATRICE

Avec le téléphone raccroché, appuyer sur la touche CAL, l'écran affiche **0_,** on entre dans le mode calculatrice.
La fonction sert pour les calculs « +, -, x, / ». Dans le mode calculatrice, la touche #/= comme le = et la touche ***/.** s'utilise comme « . », OUT/* et FLASH/ s'utilise pour multiplier et diviser. UP/+ et DOWN/- sont les signes plus et moins.

EXEMPL 1 : (10+26) /2

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer sur la touche CAL.
2. Appuyer sur les touches (**1,0,+,2,6**) /,**2,#/=**
3. Une fois calculé, appuyer sur SET pour sortir.

EXEMPLE 2 : 0,5x0,6-1

1. Avec le téléphone raccroché, appuyer sur la touche CAL.
2. Appuyer sur les touches **0,*/.,5,x,0,*/.,6,-,1,#/=**
3. Une fois calculé, appuyer sur SET pour sortir.

NOTES : Attention, débranchez le téléphone quand vous installez ou changez les piles.

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES

? On n'entend pas de voix
+ Vérifier si le combiné est bien connecté ou si il y a une ligne.

? On ne reçoit pas d'appels
+ Vérifier si le combiné est bien connecté ou si il y a une ligne.

? On reçoit seulement les appels
+ Vérifier si le mode P/T est bien sélectionné.

? Les piles sont oxydées ou ont des fuites
+ Enlever les piles et remplacer par des nouvelles.

? Un bruit
+ Vérifier si le circuit est en bon état. Changer le circuit.
Vérifier le connecteur à de la poussière ou si il est oxydé. Changer le connecteur.

? Quand on reçoit un appel, ça sonne une fois et ça se coupe. La fonction d'affichage marche
+ Vérifier si le connecteur n'est pas dans un endroit humide.
Vérifier si il n'y a pas trop d'extension connectées ou si la qualité des extensions n'est pas suffisante. Changer les extensions défectueuses.

? L'écran LCD s'obscurcit
+ Vérifier si le contraste est correctement réglé ou si les piles sont encore bonnes. Régler le contraste. Si c'est encore sombre, changer les piles.

? Pas de sonnerie
+ Vérifier si la sonnerie des appels est éteinte. La rallumer.

? Quelques fonctions manquent
+ Vérifier si les piles sont encore bonnes, les changer. Si les piles sont bonnes, les retirer, enlever la batterie, débrancher les lignes et réinstaller après 10 minutes.